

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Sorento	2015-	Все	Все	11.27k

**Защита ДВС и АКПП**
**Кронштейн  
защиты**

 Болт M10x35  
 Шайба гровер 10  
 Шайба M10  
 Планка закладная  
 АВС.05.02.001.055  
 2 отв.

 Болт M8x35  
 Шайба гровер 8  
 Шайба M8  
 Планка закладная  
 АВС.05.02.001.044  
 2 отв.

 Болт M10x65  
 Шайба гровер 10  
 Шайба M10  
 3 отв.

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	2 шт.	
	M10x65	3 шт.	
	M10x35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
	M10	5 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	5 шт.	
Закладная планка	M8x65	2 шт.	АВС.05.01.001.044
	M10x70	2 шт.	АВС.05.01.001.055
Кронштейн защиты		1 шт.	



## Порядок установки комплекта защиты:

1. Вставить планки М8х65 АВС...044 в отверстия (рис. 1) и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35. **Установить защиту.**
2. Через три отверстия в защите (рис. 2) маркером поставить метки на пыльнике. **Снять защиту и штатный пыльник.**
3. Вставить закладные планки М10х80 АВС...055 в отв. лонжеронов кузова (рис. 3)
4. Установить кронштейн защиты (рис.4) таким образом чтобы его крепежные площадки упирались в выступ лонжеронов (рис. 3). Болты М10х35 затянуть с усилием 50 Нм.
5. На пыльнике выполнить маркером разметку в виде трех квадратов 100х100 мм (рис.5), центром которых являются метки см.п 2. Режущим инструментом (ножом, выдвижным лезвием) вырезать квадраты в пыльнике.
6. Установить пыльник и закрепить штатным крепежом, далее установить защиту ДВС закрепив спереди болтами М10х65.
7. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). **Использование пневмоинструмента запрещено.**

