

ALF3041st

Audi Q7

Год выпуска:2015-

Объем двигателя: all

Audi Q8

Год выпуска:2018-

Объем двигателя: all

Volkswagen Touareg

Год выпуска:2018-

Объем двигателя: all

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные крепежные скобы в местах крепления защиты.
3. Установить крепежные кронштейны **1** на продольные алюминиевые усиливающие элементы, при помощи хомутов **2**, болтов M10X20 и гаек M10, уперев их в крайние точки по ходу движения автомобиля, а так же в верхние положения кронштейнов.
4. Заложить крепежные планки **3** поверх силового подрамника и ввернуть в них через втулки **5** винты M8x50.
5. Установить переднюю часть пыльника, проделав в нем отверстия для крепления защиты **B**.
6. Основание защиты **A**, прикрепить при помощи болтов M8x40(50) к крепежным планкам **6** через втулки **7**, середину болтами M8X25 к крепежным планкам **6**, а переднюю часть винтами M8x30 к крепежным планкам **6** через втулки **4**.
7. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные винты M8x50.
8. Прикрепить часть защиты **B** к части защиты **A** винтами M8X25.
9. Переднюю часть защиты **B** прикрепить к ранее установленным кронштейнам **1** болтами M10X25(30).
10. Дополнительно закрепить защиту **B** к штатным точкам крепления болтами M6x40 через втулки **7**.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **12,1 кг**

Вес комплектации: **1.4 кг**

Размер защиты: **960x840x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Защита картера, КПП и раздатки



ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Стр. 1

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие **Кол-во**

Болт М6х40	2 шт
Болт М8х25 (каленный, черный)	4 шт
Болт М8х25	4 шт
Болт М8х40 (50)	2 шт
Болт М8х30	2 шт
Болт М8х50	2 шт
Болт М10х20	4 шт
Болт М10х25 (30)	2 шт
Гайка М10 с фиксацией	4 шт
Шайба 6	2 шт
Шайба 8	20 шт
Шайба 10	10 шт
Крепёжный кронштейн 1	2 шт
Хомут 2	2 шт
закладная планка 3	2 шт
Втулка h-8мм 4	4 шт
Втулка h-25мм 5	2 шт
закладная планка 6	8 шт
Втулка h-15мм 7	4 шт
Крепёжный кронштейн М10 8	2 шт



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3041st

Audi Q7
Audi Q8
Volkswagen Touareg

Год выпуска: 2015-
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-

Объем двигателя: all
Объем двигателя: all
Объем двигателя: all

